



Towbar

40818

Renault/Alpine/Nissan

Clio VI
5
A290
Micra

01/2026 ->
05/2024 ->
12/2024 ->
01/2026 ->



This Fitting Instruction is
dated **29-06-2026**.
Always scan for the latest and
most complete fitting instructions.





NL

- * Inbouwen in een high-voltage elektrische auto of in een hybride auto mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel geschieden.
- * De voorgeschreven kwalificaties variëren naargelang het gebied.
- * Neem de plaatselijk geldende wetgeving en de wettelijk voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot service aan elektrische voertuigen in acht.
- * Het niet in acht nemen van deze instructie kan tot ernstig letsel en dood leiden.

GB

- * Fitting in a HV electric car or hybrid vehicle must only be done by qualified personnel.
- * The required qualifications may vary depending on the region.
- * Please observe the local legislation and legal directives relating to service to electric vehicles.
- * Disregarding these instructions may lead to serious injuries or death.

D

- * Der Einbau in ein HV Elektrofahrzeug/ Hybrid darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- * Die erforderlichen Qualifikationen variieren je nach Region.
- * Beachten Sie die örtlichen Gesetze und gesetzlichen Richtlinien bezüglich Elektrofahrzeug-Service.
- * Das Missachten dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

F

- * Le montage dans un véhicule électrique haute tension (HV) ou un véhicule hybride ne peut être fait que par du personnel qualifié.
- * Les qualifications requises sont variées selon la région.
- * Respectez les lois locales et les directives légales pour le service aux véhicules électriques.
- * Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves ou entraîner la mort.

S


- * Monternen i ett HS-elfordon eller ett hybridfordon får endast genomföras av kvalificerad personal.
- * Vilken kvalifikation som krävs kan variera från region till region.
- * Beakta alla lagar och bestämmelser som gäller i respektive land samt alla lagliga direktiv som gäller för servicearbeten på elfordon.
- * Om detta inte beaktas finns risk för mycket allvarlig kroppsskada eller livsfara.

DK

- * Indbygningen i et HV elektrisk køretøj eller hybridkøretøj må kun gennemføres af kvalificeret personale.
- * De krævede kvalifikationer varierer afhængigt af regionen.
- * Læs og overhold de lokale love og de lovmæssige bestemmelser vedr. service af elektriske køretøjer.
- * En manglende overholdelse af denne instruktion kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

E

- * La instalación en un vehículo híbrido o en un vehículo eléctrico de alto voltaje solo puede ser realizada por personal cualificado.
- * Las calificaciones varían según la región.
- * Tenga en cuenta las leyes locales y las pautas legales con respecto al servicio del vehículo eléctrico.
- * Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.



I

* L'installazione in un'automobile ibrida oppure in un'automobile elettrica ad alta tensione (HV) può essere eseguita esclusivamente da parte di personale qualificato.

* Le qualificazioni necessarie variano da regione a regione.

* Tenere conto delle leggi e delle direttive valide a livello locale in relazione all'assistenza per le auto elettriche.

* La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi oppure la morte.

PL

* Montaż w pojeździe z napędem elektrycznym HV lub z napędem hybrydowym może zostać

wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

* Wymagane kwalifikacje mogą różnić się zależnie od regionu, w którym dokonywany jest montaż.

* Wymagane jest przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych i dyrektyw dotyczących serwisu pojazdów z napędem elektrycznym. Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek grozi ciężkimi urazami ciała lub utratą życia.

SF

* Asennuksen korkeaännitesähköajoneuvoon (HV) tai hybridiajoneuvoon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.

* Vaadittava pätevyys vaihtelee maakohtaisesti.

* Noudata sähköajoneuvon huoltoa koskevia paikallisia lakeja ja lain määräyksiä.

* Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

CZ

* Vestavbu do elektrovozidla na vysoké napětí nebo do hybridního vozidla může provádět pouze kvalifikovaný personál.

* Dle daného státu se nezbytná požadovaná kvalifikace liší.

* Při servisních činnostech na elektrovozidlech postupujte dle místních zákonů a zákonných směrnic.

* Nedodržování těchto pokynů může mít za následek vážné úrazy a smrt.

H

* A beépítést egy nagyfeszültségű villamos gépjárműbe vagy egy hibrid gépjárműbe csak megfelelő képesítésű személyzet hajthatja végre.

* A szükséges képesítés régióról régióra változó. Kérjük, vegye tekintetbe a villamos gépjárművek szervizelésével kapcsolatos helyi törvényeket és törvényes irányelveket.

* Ezen Utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérülésekhez vezethet.

RUS


* Монтаж в электромобиль HV или в гибридный автомобиль может производить только квалифицированный персонал.

* Уровень необходимой квалификации зависит от региональных требований.

* Обратите Ваше внимание на региональные законы и директивы согласно законодательству относительно сервиса для электромобилей.

* Несоблюдение данной инструкции может обусловить тяжелые травмы или привести к смертельному случаю.

1




$$\frac{\text{MAX KG} \times \text{MAX KG}}{\text{MAX KG} + \text{MAX KG}} \times \frac{9,81}{1000} = D[\text{kN}]$$




MAX KG + MAX KG




2



D-Value
S-Load



FOR RECYCLING AND DISPOSAL
INSTRUCTIONS, PLEASE VISIT OUR
WEBSITE BRINK.EU/RECYCLING



BRiNK

Type no. **40818** Art.no.

Serial no. **XXX** **E**

Coupling class **A50-X**

Approval no.

E11 55R 0313472

D-value **D 6.04** kN

Vertical load **S 75** kg



CM-Load **CM 75** kg

Part no.



Made by **BRiNK**

CM Max.: 75kg




Max. vertical load: 75kg



CM (Carrier Mass) =



$\varnothing 49,61\text{mm} \leq D \leq \varnothing 50\text{mm}$



0km


1000km




+



Copy of manufacturersplate




Bolts/Nuts




Washers




Contact-lock Washer







Renault Clio





Use brackets L+R



Mounting holes

**Renault 5
Alpine A290
Nissan Micra**



Mounting holes

Torque

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. M12x50 (10.9)

*****M* E: 110 Nm

*****M* P: 110 Nm

2. M12x40 (10.9)



*****M* E: 120 Nm

*****M* P: 105 Nm

3. M12x70 (10.9)

*****M* E: 120 Nm

*****M* P: 105 Nm



Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets in de handleiding van toepassing is.

1. Demonteer de bumper. Zie figuur 1.
2. Renault Clio: Demonteer de achterlichten, bumper en de bumper montagebeugels. Zie figuur 2 & 5.
3. Verwijder eventueel de plakkers op de bevestigingspunten.
4. Plaats de steunen A, C en bevestig deze op de punten B, D, monteer het geheel los-vast.
5. Monteer de dwarsbalk E tussen de zijplaten en bevestig deze t.p.v. de punten F en G, monteer het geheel los-vast.
6. Renault Clio: Monteer beugels K, linker- en rechterzijde op de punten F & G, handvast
7. Monteer de Brink Connector H inclusief stekkerplaat I op de punten J.
8. Draai alle moeren overeenkomstig de schets vast.
9. Zaag een deel overeenkomstig figuur 3, 4 in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
10. Renault Clio: Plaats de clips op de aangegeven plekken. Zie figuur 6 & 7.
11. Herplaats het onder punt 1 verwijderde.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuigonderdelen het werkplaatshandboek. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

Belangrijk

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, remen brandstofleidingen niet worden geraakt
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastik dopjes uit de puntlasmoeren.

* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.

* Brink is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

1. Remove the bumper. See image 1.
2. Renault Clio: Dismantle the rear-lights, rear bumper and the bumper mounting brackets. See image 2 & 5.
3. Remove any stickers that may be present at the points of attachment.
4. Position the supports A, C and attach them at points B, D, then fit the whole thing without fully tightening.
5. Fit the cross beam E between sideplate's at points F and G, fit the whole thing finger-tight.
6. Renault Clio: Fit brackets K, left and right side at points F & G, hand tight.
7. Fit the Brink Connector H, including socket plate I at points J.
8. Tighten all nuts to the torque indicated in the drawing.
9. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in img 3, 4.
10. Renault Clio: Fit the clips in the indicated positions. See figure 6 & 7.
11. Replace the items removed in step 1.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook. For fitting instructions and attachment method, see drawing.

Important

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation **MUST** be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not

accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

* All measurements are in mm!

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) ""of the vehicle"".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

* Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

* Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

D

Montageanleitung

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhänger kuppelung festzustellen, welche Einbauskitze in dieser Montageanleitung die richtige ist.

1. Die Stoßstange abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Renault Clio: Rücklichter und Stoßstange abmontieren. Die Stoßstangeninnenverkleidung abmontieren. Siehe Abbildung 2 & 5.
3. Gegebenenfalls die Aufkleber bei den Befestigungspunkten entfernen.
4. Die Halterungen A, C anlegen und bei den Punkten B, D befestigen. Alles halbfest montieren.
5. Den Querträger E zwischen den Halterungen bei den Punkten F und G halbfest anbringen.
6. Renault Clio: Die Halterungen K auf der linken und rechten Seite bei den Punkten F & G halbfest anbringen.
7. Den Brink Connector H einschließlich Steckdosenplatte I bei den Punkten J montieren.
8. Alle Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

9. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 3, 4 ausschneiden.

10. Renault Clio: Die Clips an den angegebenen Stellen anbringen. Siehe Abbildung 6 & 7.

11. Das unter Abschnitt 1 Entfernte wieder anbringen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen. Für die Montage und die Befestigungsmittel die Einbauskitze zu Rate ziehen.

Wichtig

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) ""des Fahrzeugs"" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antiröhrnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie ""falls vorhanden"", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
- * Brink haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

F

Instructions de montage

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter le pare-chocs. Voir la image 1.
2. Renault Clio: Déposer les feux arrière et le pare-chocs. Démonter la garniture du pare-chocs. Voir la image 2 & 5.
3. Le cas échéant les autocollants placés sur les points de fixation.
4. Positionner les supports A, C et les fixer à l'emplacement des points B, D, monter l'ensemble sans serrer.
5. Monter la barre transversale E entre les supports sur les points F et G, monter l'ensemble sans serrer.
6. Renault Clio: Fixer les étriers K, à gauche et à droite des points F & G, sans serrer.
7. Monter le Brink Connector H et compris la prise électrique I sur les points J.
8. Serrer tous les écrous conformément au schéma.
9. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correspondant à la image 3, 4.
10. Renault Clio : Placez les clips aux emplacements indiqués. Voir figure 6 & 7.
11. Remettre en place les éléments déposés au point 1.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant. Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Importante

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer ""si présents"" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

Monterings anvisningar

Innan du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som ska användas.

1. Demontera stötfångaren. Se figur 1.
2. Renault Clio: Demontera bakljusen och stötfångaren. Demontera stötfångarens innanmäte. Se figur 2 & 5.
3. Avlägsna eventuellt klistermärkena som sitter på fästpunkterna.
4. Placera stöden A, C och fäst dem vid punkterna B, D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
5. Fäst tvärbalk E mellan hållarna vid punkterna F och G utan att dra åt helt.
6. Renault Clio: Fäst stöden K, vänster och höger sida vid punkterna F & G, handfast.
7. Montera Brink Connector H inklusive kontaktplattan I vid punkterna J.
8. Momentdra alla muttrar enligt bilden.
9. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 3, 4.
10. Renault Clio: Placera clipsen på de angivna platserna. Se figur 6 & 7.
11. Montera de delar som demonterades under punkt 1.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar. Se figuren för montering och monteringsmaterial.

Viktig

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borrning skall man se till att elektrisk-, broms- og bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK Monteringsvejledning

Inden du starter montage, skal du se på typeskiltet, hvilken tegning i vejledningen der skal anvendes.

1. Demonter kofangeren. Se fig. 1.
2. Renault Clio: Demonter baglysene og kofangeren. Demonter kofangerinderstykket. Se fig. 2 & 5.
3. Fjern evt. mærkaterne ved montagepunkterne.
4. Anbring støtterne A, C og monter disse ved punkterne B, D; monter det hele manuelt.
5. Monter tværvangen E mellem beslagene på punkterne F og G, fastgør det hele med håndkraft.
6. Renault Clio: Monter bøjlerne K manuelt i venstre og højre side ved punkterne F & G.
7. Monter Brink Connector H, inklusive kontaktplade I på punkterne J.
8. Spænd alle møtrikker ifølge tegningen.
9. Sav en del ud af kofangeren midt på undersiden jf. fig. 3, 4.
10. Renault Clio: Placer clipsene på de angivne steder. Se figur 6 & 7.
11. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1.

Rådfør værkstedshåndbogen for demontering og montage af dele til køretøjet. Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

Vigtig

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.

- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange.
- * Fjern plasticpropperne ""om de findes"" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * Brink er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montagemidler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.

E Instrucciones de montaje

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques. Véase la figura 1.
2. Renault Clio: Desmontar las luces traseras y los parachoques. Desmontar el armazón interior del parachoques. Véase la figura 2 & 5.
3. Retirar eventualmente los adhesivos a la altura de los puntos de sujeción.
4. Colocar los soportes A, C y fijarlos a la altura de los puntos B, D, montar el conjunto sin apretar mucho.
5. Coloque la viga transversal E entre los soportes en los puntos F y G y colóquelo todo apretando a mano.
6. Renault Clio: Coloque las abrazaderas K, del lado izquierdo y derecho en los puntos F & G, apretándolas a mano.
7. Montar la Brink Connector H inclusive placa enchufe I en los puntos J.
8. Apretar todos los tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
9. Serrar una parte de acuerdo con la figura 3, 4 en el centro del lado inferior del parachoques.
10. Renault Clio: Coloque los clips en los puntos indicados. Véase la figura 6 & 7.
11. Volver a poner lo retirado bajo punto 1.

Consultar el manual de instalación de taller para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo. Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Importante

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltase al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina""
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I

Istruzioni per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta identificativa per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti. Vedi figura 1.
2. Renault Clio: Smontare i fanali posteriori ed il paraurti. Smontare l'anima del paraurti. Vedi figura 2 & 5.
3. Rimuovere gli eventuali adesivi dai punti di fissaggio.
4. Posizionare i sostegni A, C e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti B, D.
5. Montare la traversa E tra i sostegni e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti F e G.
6. Renault Clio: Fissare manualmente i supporti K, sinistro e destro, in corrispondenza dei punti F & G.
7. Montare il Brink Connector H, completo di portapresa I in corrispondenza dei punti J.
8. Serrare tutti i dadi alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
9. Segare via la parte indicata in figura 3, 4 dalla parte centrale inferiore del paraurti.

10. Renault Clio: Posizionare le clip nei punti indicati. Vedere figura 6 & 7.

11. Rimontare quanto rimosso al punto 1.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina. Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Importante

- * Per eventuali necessari adattamenti ""del veicolo"" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL

Instrukcja montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, aby ustalić, który z rysunków znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zderzak. Patrz rysunek 1.
2. Renault Clio: Zdemontować tylne światła i zderzak. Zdemontować wyposażenie wnętrza zderzaka. Patrz rysunek 2 & 5.
3. Usunąć ewentualnie klepisko z punktów montażowych.
4. Umieścić wsporniki A, C i umocować je w punktach B, D, lekko przymocować całość.

5. Zamontować poprzecznice Emiedzy wspornikami w punktach F i G, całość lekko przymocować.
6. Renault Clio: Zamontować wsporniki K, po lewej i po prawej stronie w punktach F & G, nie dokręcać.
7. Zamontować Brink Connector H wraz z płytą z gniazdem wtykowym I w punktach J.
8. Dokręcić wszystkie nakrętki zgodnie z rysunkiem.
9. Wypitować zgodnie z rysunkiem 3, 4 odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
10. Renault Clio: Umieścić klipsy we wskazanych miejscach. Patrz rysunek 6 & 7.
11. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym. Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Uwaga

- * Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- * Usunięcia materiału izolacyjnego z powierzchni styku z punktów mocowania.
- * Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- * Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- * Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- * Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- * Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- * Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.
- * Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

SF

Asennusohjeet

Ennen asennusta selvitä tyypikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa.

1. Irrota puskuri. Ks. kuva 1.
2. Renault Clio: Irrota takavalot ja puskuri. Irrota puskurin sisäosat. Ks. kuva 2 & 5.
3. Poista mahdolliset tarrat kiinnityskohdista.
4. Aseta kannattimet A, C ja kiinnitä ne kohtiin B, D, kiinnitä ne kaikki löyhästi.
5. Kiinnitä palkkiosa E sivulevyjen E väliin ja kiinnitä se kohtiin F ja G, kiinnitä ne kaikki käsin.
6. Renault Clio: Kiinnitä kannattimet K, vasen ja oikea puoli, löyhästi kohtiin F & G.
7. Kiinnitä Brink Connector H sekä pistorasialevy I väliin kohtiin J.
8. Kiristä kaikki mutterit piirroksen mukaisesti.
9. Saha irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 3, 4 osoittamalla tavalla.
10. Renault Clio: Aseta kiinnikkeet osoitettuihin kohtiin. Katso kuva 6 & 7.
11. Aseta takaisin paikalleen kohdan 1 osat.

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käsikirja. Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

Tärkeää

- * ""Ajoneuvoa"" koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta sovellutuksesta/sovellutuksista on kysyttävä neuvoa jälleenmyyjältä.
- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleenmyyjältä.
- * Porattaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai polttoainejohtojen kanssa.
- * Poista, ""mikäli olemassa"" , pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajoneuvoa koskevien papereiden kanssa.
- * Brink ei ole vastuussa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärintulkinnasta.

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nářez v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Odstraňte nárazník. Viz schéma 1.
2. Renault Clio: Demontujte zadní světlá a nárazník. Odstraňte vnitřní úchyty nárazníku. Viz schéma 2 & 5.
3. Odstraňte jakékoliv nálepky z míst připojení.
4. Umístěte vzpěry A, C a připevněte je v bodech B, D, pak připevněte celou tuto část aniž byste ji plně utáhli.
5. Umístěte příčný E nosník mezi podpěry k bodům F a G a utáhněte ručně tento celek.
6. Renault Clio: Přiložte konzoly K, levou a pravou stranou k bodům F & G, ručně utáhněte.
7. Připevněte Brink Connector H včetně zásuvkové destičky se zásuvkou I k bodům J.
8. Utáhněte všechny matice kroutivou silou uvedenou v nákresu.
9. Odřežte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 3, 4.
10. Renault Clio: Umístěte spony na vyznačená místa. Viz obrázek 6 & 7.
11. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku. Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Důležitost

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

* Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típustáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el az ütközőt. Lásd az ábrát 1.
2. Renault Clio: Szerelje szét a hátsó lámpákat és az ütközőt. Távolítsa el az ütköző belső csőidomait. Lásd az ábrát 2 & 5.
3. Távolítsa el az összes címkét az érintkezési pontok helyén.
4. Helyezze el a A, C támasztékokat és illessze a B, D pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
5. Illessze az keresztartót E az tartók közé az F és G pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
6. Renault Clio: Illessze az K jelű, bal és jobb oldali konzolokat a F & G jelű pontokhoz, majd húzza meg kézzel.
7. Illessze fel a Brink Connector H, az illesztőlemezekkel I együtt az J pontokban.
8. Szorítsa be az összes anyát a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
9. Fűrészeljen ki az ütköző középső és alsó részéből egy cikket a(z) 3, 4 ábrán feltüntetett módon.
10. Renault Clio: Helyezze a patenteket a jelölt helyekre. Lásd az ábrát 6 & 7.
11. Tegye vissza az 1. lépésben eltávolított darabokat.

A jármű alkatrészeinek szétszerelési és összeillesztési módját lásd a munkahelyi kézikönyvben. Az összeillesztési útmutatót és az alkatrészek csatlakoztatási módját lásd a rajzon.

Fontos

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilágosítást kereskedőENktoEL.
- * Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentőOE anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.

- * A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékérőEl tájékozódjunk kereskedőEnknél.
- * Fűrés során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fék- és az üzemyanyag-vezetékeket.
- * Amennyiben ponthegeztéssel rögzített anyákkal találkozunk, vegyük le róluk a mianyag sapkát.
- * A felszerelés után az útmutatót őErizzük a gépjármű papírjaival együtt.
- * A Brink nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

RUS

Руководство для монтажа

Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.

1. Снять бампер. См. рисунок 1.
2. Renault Clio: Снять задние фары и бампер. Снять арматуру бампера. См. рисунок 2 & 5.
3. По мере необходимости, удалить наклейки на местах крепления.
4. Поставить кронштейны A, C и прикрепить их в точках B, D, закрепив не до конца.
5. Установить поперечный Ебрус между опорами в точках F и G, затянув крепежный материал не до конца.
6. Renault Clio: Установить кронштейны K слева и справа в точках F & G, закрепив их не до конца.
7. Установить Brink Connector H, вместе со штепсельной платой I в точках J.

8. Затянуть все гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
9. Выпилить часть из бампера в середине снизу, как указано на рис. 3, 4.
10. Renault Clio: Установите зажимы в указанных местах. См. рисунок 6 & 7.
11. Поставить на место детали, снятые во время шага 1.

Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей. Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.

Внимание

- * Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- * Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозумовой материал, его следует удалить.
- * Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- * Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- * После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- * Фирма Brink не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sjabloon	Template	Schablone	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Šablona	Sablon	Шаблон
Binnenkant bumper	Inside bumper	Innenseite Stoßstange	Intérieur du pare-chocs	Stötfångaren s insida	Kofangerens inderside	Lado interior del parachoques	Lato interno del paraurti	Wewnętrzna strona zderzaka	Puskurin sisäpuolelle	Vnitř strana nárazníku	Belső lökhárító	Внутренняя сторона бампера
Buitenkant bumper	Outside bumper	Außenseite Stoßstange	Extérieur du pare-chocs	Stötfångaren s utsida	Kofangerens yderside	Lado exterior del parachoques	Lato esterno del paraurti	Zewnętrzna strona zderzaka	Puskurin ulkopuolelle	Vnější strana nárazníku	Külső lökhárító	Наружная сторона бампера
Onderkant bumper	Underside bumper / Bumper edge	Unterseite Stoßstange	Dessous du pare-chocs	Stötfångaren s undersida	Kofangerens undersiden	Lado inferior del parachoques	Lato inferiore del paraurti	Spód/ krawędź zderzaka	Puskurin alapuolelle	Spodní strana nárazníku	Alsó lökhárító	Нижний край бампера
Midden bumper	Middle bumper	Mitte Stoßstange	Milieu du pare-chocs	Stötfångaren s mitt	Kofangerens midte	Centro del parachoques	Centro del paraurti	Środek zderzaka	Puskurin keskelle	Střed nárazníku	Középső lökhárító	Средние части бампера
Links	LHS	Links	Gauche	Vänster	Venstre	Izquierdo	Sinistra	Lewy	Väsen	Levá strana	Bal	Слева
Rechts	RHS	Rechts	Droît	Höger	Højre	Derecho	Destra	Prawy	Oikea	Pravá strana	Jobb	Справа
Uitsnijden	Cut out	Ausschneiden	Découper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Ritagliare	Wyciąć	Leikata	Vyřiznout	Kivágás	Вырез
Buiglijn	Bend line	Biegelinie	Ligne de pliage	Böjlinje	Bukke linie	Doblar línea	Linea di piega	Linia zagięcia	Taivutuslinja	Linie ohybu	Hajtási vonal	Линия изгиба
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppla in	Forbind	Conectar	Connettere	Połączyć	Kytkeä	Připojit	Csatlakozás	Соединить
Ontkoppelen	Disconnect	Abkuppeln	Déconnecter	Koppla från	Afbryd	Desconectar	Disconnettere	Odłączyć	Katkaista	Odpojit	Eltávolítás	Разъединить
zonder bumperklep	Without bumpercover	ohne Stoßstangenklappe	sans trappe de pare-chocs	utan täckplåt	uden dækplade i støtfangeren	sin tapa parachoques	senza copripaurti	bez osłony zderzaka	ole puskurissa suojuslevyä	bez krytu nárazníku	nélkül lökhárító burkolat	без кожуха бампера

Renault 5 Alpine A290 Nissan Micra




Fig. 1

Renault Clio




Fig. 2

Renault Clio




Fig. 3


Alpine A290
Renault 5

LH



RH

Centre bumper



Nissan Micra

LH



RH

Centre bumper




Fig. 4

Renault Clio




Fig. 5

Renault Clio






Fig. 6

Renault Clio




Fig. 7

Renault Clio




Fig. 8